

MANUAL DE
USO
& cuidado
DE TUS MUEBLES

Bienvenidos a Jamar®

¡Ya eres parte de nuestra familia de clientes Jamar!

Esta guía te enseñará cómo usar y cuidar tu nuevo mueble. Para que lo disfrutes por largo tiempo, sigue estos consejos.

**DESPREOCÚPATE
Y SÉ FELIZ**

¿Cómo usar tu comedor Jamar®?



1. Ubica tu comedor en un lugar donde no tenga exposición directa al sol.



2. Ubica tu comedor en una superficie plana y nivelada.




3. Al moverlo, levántalo y no lo arrastres para evitar que se desajuste.



4. Mantén limpio el comedor del polvo, residuos y líquidos y evita derrames que puedan mancharlo.

5. No colocar adornos de material rígido directamente en la superficie de la cubierta.

Cuida tu comedor Jamar®



3. Luego aplica shampoo "AMWAY HOME L.O.C®" en un paño de microfibrá y frótalo sobre el área afectada.

4. Diariamente elimina el polvo con un paño blanco. No frotes fuerte el tapizado de la silla.

5. En caso de derrames o manchas retira la humedad con un paño blanco.

2. En caso de derrames o manchas retira la humedad con un paño de microfibrá.

1. Limpia regularmente la madera con un paño de microfibrá para que no se acumule el polvo y así evitar que el mueble pierda su brillo.

Humedece otro paño blanco con shampoo "AMWAY HOME L.O.C®" y deja secar al ambiente o con ventilador.

6. No utilices el papel periódico para brillar. Este puede rayar el vidrio.

7. Día a día elimina el polvo y las huellas con un paño seco que no deje pelusas.

8. Si el vidrio está muy sucio rocía limpia cristal en un paño blanco de algodón. Evita salpicar la madera.

9. Evita que el agua entre en contacto con las partes de metal, ya que pueden provocar manchas y óxido. Si esto ocurre sécalo con un paño limpio.

10. Solventes o abrasivos como thinner, acetona o varsol, pueden causar daño permanente a tu mueble. No uses esponjillas o cepillos de cerdas gruesas para limpiar.

Utiliza manteles, individuales, portavasos y portacielos para proteger tu mesa de la humedad y el calor.

Mantén alejados objetos filosos como tijeras, llaves o cuchillos. Éstos pueden causar cortes y rayones.



Los productos de limpieza recomendados en esta guía, han sido testeados por nuestro departamento de calidad.

Protege tus telas y maderas blancas del contacto con periódicos y revistas. La tinta puede transferirse y causar manchas.

Evita que el trapero humedecido con detergentes entre en contacto con tus muebles. Esto puede deteriorarlos.

No uses la silla de tu comedor como escalera y evita que dos personas se sienten al mismo tiempo en ella.

No te sientes sobre la mesa, ni saltas sobre las sillas del comedor.

Es el peso máximo que soporta una silla.

Es el peso máximo que soporta la superficie dela mesa de madera.

Es el peso máximo que soporta la superficie de la mesa de vidrio.